

Consignes de nettoyage et d'entretien

Collection Sols 25+

Zone de passage propre

Afin que vous puissiez profiter de votre revêtement de sol EGGER le plus longtemps possible, placez un tapis d'entrée suffisamment grand ou prévoyez une zone de passage propre dans l'entrée. Ces mesures permettent de réduire la quantité de saletés acheminées à l'intérieur, et ainsi de limiter les contraintes auxquelles le revêtement de sol est soumis. La zone de passage propre doit être régulièrement nettoyée, et remplacée au besoin. Dans les applications commerciales, où le sol conduit directement à l'extérieur, la structure du sol doit inclure une zone de passage propre suffisamment grande.

Nettoyage à la fin du chantier

Un revêtement de sol tout juste posé doit faire l'objet d'un nettoyage final minutieux afin de le débarrasser de tout résidu ou saleté résultant de la pose ou du chantier.

Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien consiste à éliminer régulièrement la poussière et la saleté de la surface du sol. Ce nettoyage consiste en un balayage ou le passage d'un aspirateur équipé d'un embout brosse adapté, et d'un nettoyage humide avec un nettoyant pour sols non filmogène. Dans tous les cas, veuillez respecter les recommandations de dosage du fabricant.

Nous recommandons le nettoyant spécial Clean-it de EGGER.

Nettoyage en profondeur

Un nettoyage du revêtement de sol en profondeur peut s'avérer nécessaire si des saletés tenaces adhèrent à sa surface et que les méthodes décrites à la section Nettoyage d'entretien ne suffisent pas à les éliminer.

Revêtements de sol à base de bois

Les éléments de sol à base de bois EGGER sont assemblés par clipsage, sans colle. Il est impossible d'exclure complètement le risque de pénétration d'humidité au niveau des raccords entre les éléments de sol. C'est pourquoi il convient d'éviter les actions de nettoyage impliquant un haut niveau d'humidité, la formation de flaques ou de zones d'eau stagnante.

Pour un lavage professionnel, utilisez la « méthode de nettoyage en 2 étapes » :

- Dans un premier temps, utilisez un textile de nettoyage (serpillière, chiffon, etc.) pour appliquer une quantité suffisante de liquide de nettoyage sur le revêtement de sol, afin de ramollir ou d'éliminer les saletés collées sur la surface.
- Dans un second temps, le liquide de nettoyage en excès est rapidement absorbé (dans les 5 minutes) à l'aide d'un textile de nettoyage.

Types de saleté

On distingue différents types de saleté, qui requièrent différents types de nettoyage. En fonction du type de saleté et du type de détergent, vous devrez utiliser soit de l'eau froide, soit de l'eau chaude, selon les instructions fournies par le fabricant du détergent, pour un nettoyage efficace et satisfaisant. La plupart des détergents pour sols et tous usages disponibles dans le commerce, ainsi que les produits de nettoyage organiques, le vinaigre et le citron sont conçus pour une utilisation avec de l'eau froide et ne sont donc pleinement performants qu'avec de l'eau froide. En effet, un grand nombre d'agents de nettoyage et de désinfection s'évaporent très rapidement lorsqu'ils sont dilués dans de l'eau chaude. L'eau chaude est recommandée pour nettoyer un sol grasseux, et favorise l'élimination des bactéries et des germes.

Types de saleté	Nettoyage général	Conseils
Poussière, saleté, graisse, huile, mélange de poussière et de graisse, café, thé, jus de fruit, traces de doigts, empreintes de pieds, traces de semelle en caoutchouc, sang, urine	Éliminez la saleté à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière propre et d'eau chaude. Rincez ensuite à l'eau claire pour éviter la formation de traces. Essuyez ensuite la surface à l'aide d'un chiffon en microfibres absorbant pour la sécher.	Utilisation d'un nettoyant pour sols spécial
Peintures, lasures, peintures en émulsion et dispersions adhésives hydro-solubles (PVAC)	Éliminez les salissures légères/fraîchement faites à l'aide de papier absorbant doux humidifié. Essuyez ensuite la surface pour la sécher. Éliminez les salissures plus anciennes à l'aide d'un chiffon propre et d'eau chaude. Rincez ensuite à l'eau claire pour éviter la formation de traces. Essuyez ensuite la surface à l'aide d'un chiffon en microfibres absorbant pour la sécher.	Utilisez un nettoyant pour sols spécial et, si nécessaire, terminez par un solvant organique, p. ex. de l'acétone, de l'alcool à brûler, de la benzine ou du dissolvant pour vernis à ongles.
Vernis, peintures et adhésifs à base de solvants (résidus de vernis, éclaboussures, peinture en aérosol, encre à tampon)	Éliminez immédiatement la tache avec un solvant organique. Rincez ensuite à l'eau claire pour éviter la formation de traces. Essuyez ensuite la surface à l'aide d'un chiffon en microfibres absorbant pour la sécher.	Solvants organiques, p. ex. l'acétone, l'alcool à brûler, la benzine ou le dissolvant pour vernis à ongles. Les taches de peinture résiduelles peuvent être éliminées mécaniquement lorsqu'elles sont sèches, à l'aide d'une spatule en plastique.
Silicones, mastics	Frottez la tache pour la sécher et utiliser un dissolvant de silicone si nécessaire. Rincez ensuite à l'eau claire pour éviter la formation de traces. Essuyez ensuite la surface à l'aide d'un chiffon en microfibres absorbant pour la sécher.	

Utilisation

En utilisation quotidienne, il convient de respecter les consignes ci-après. Ceci s'applique à tous les revêtements de sol EGGER.

- Les revêtements de sol EGGER doivent être régulièrement nettoyés pendant leur durée de vie. Commencez toujours par la méthode de nettoyage la plus douce, et des temps d'expositions courts.
- En principe, les saletés et substances renversées comme le thé, le café, le vin, etc. doivent être essuyées immédiatement car un temps de contact prolongé peut rendre leur élimination plus difficile.
- Soulevez les meubles lorsque vous les déplacez. Ne les poussez pas, sauf si vous avez placé un tissu ou une couverture sous leurs pieds.
- Des patins en feutre de dimensions adéquates doivent être collés sous l'ensemble des pieds de meuble, y compris les tables et les chaises. Ces patins doivent être régulièrement nettoyés, contrôlés et remplacés au besoin.
- Utilisez des roulettes souples (de type W) pour les fauteuils de bureau et autres meubles à roulettes.
Les roulettes doivent être régulièrement nettoyées, contrôlées et remplacées au besoin. Nous recommandons de placer un tapis de protection adapté sous les fauteuils de bureau à roulettes.
- Lorsque vous passez l'aspirateur, utilisez un embout brosse adaptée. Les turbobrosses rotatives doivent être désactivées/retirées.
- La surface des revêtements de sol EGGER n'est pas conçue pour servir de support de coupe.
- Utilisez uniquement une serpillière humide pour nettoyer le sol.
- Essuyez immédiatement tous les liquides renversés et les traces d'humidité, et ne les laissez pas sur le sol plus longtemps que nécessaire. Ne submergez pas le revêtement de sol avec de l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas deponceuses, de décapeuses, de polisseuses, de laveuses, de nettoyeurs haute pression ou autres appareils similaires sur le revêtement de sol.
- N'utilisez jamais de détergent, de produit abrasif ni de laine d'acier.
- Il est interdit de cirer et de polir le revêtement de sol.
- Un scellement en plein des revêtements de sol EGGER n'est ni nécessaire, ni autorisé.
- Il est possible d'utiliser un robot aspirateur laveur pour le nettoyage des revêtements de sol EGGER. Pour le lavage, sélectionnez le niveau d'humidité le plus léger.
- Le nettoyage des revêtements de sol EGGER à l'aide d'un nettoyeur vapeur n'est généralement pas autorisé. Seuls les revêtements EGGER Nature Sense Aqua+ et AquaDura+ dont la compatibilité avec le nettoyage à la vapeur est expressément signalée peuvent être traités à l'aide d'un nettoyeur vapeur du commerce. Il est essentiel que le nettoyeur vapeur reste constamment en mouvement. Il convient en outre de ne l'utiliser qu'avec de l'eau claire. Aucun produit de nettoyage ou autre additif ne doit être ajouté.

Mesures de protection spéciales

- En cas de pose d'un revêtement de sol EGGER Nature Sense Aqua+ ou AquaDura+ dans un salon de coiffure, un salon de beauté ou autre application comparable, veuillez noter que la surface en dessous et autour des fauteuils de la clientèle, ou autre zone comparable, doit être recouverte / dotée d'un tapis de protection adapté et suffisamment grand. En effet, les teintures capillaires et autres produits de coloration peuvent entraîner une décoloration irréversible et une altération de la surface du revêtement de sol en fonction de leur concentration, de leur composition et du temps d'exposition.
- Dans le cas d'un revêtement de sol EGGER AquaDura et AquaDura+, il est en outre recommandé d'appliquer/faire pénétrer (directement après la pose) le produit « PU-Anticolor » de Dr. Schutz. Si vous souhaitez recevoir les consignes du fabricant Dr. Schutz GmbH, nous serons ravis de vous les faire parvenir.
- Si malgré tout, des teintures capillaires, des agents de blanchiment ou d'autres produits de coloration venaient à entrer en contact avec la surface du revêtement de sol, ces produits doivent immédiatement être éliminés, et la zone concernée être rincée à l'aide d'un chiffon humide.
- En cas de doute concernant l'utilisation de produits chimiques, de teintures capillaires, d'agents de blanchiment ou de tout autre produit de coloration, il convient d'effectuer un test de sensibilité sur un échantillon de lame non posé. Veuillez également lire le mode d'emploi figurant sur la notice du produit concerné.

Conditions ambiantes en intérieur

Avant et pendant la pose du revêtement de sol, ainsi que pour toute la durée de son utilisation, les conditions ambiantes doivent satisfaire aux exigences suivantes :

- température de l'air de 18 °C min.
- température de la surface du sol de 15 °C min.
- taux d'humidité relative compris entre 40 % et 70 %

Réparation et remplacement

- Les petites dégradations localisées peuvent être réparées avec la pâte de réparation spéciale décor EGGER Mix & Fill ou de cires dures disponibles dans le commerce.
- En cas de dégradation plus importante, les lames peuvent simplement être remplacées par un spécialiste. Si vous souhaitez recevoir les instructions de remplacement de lames de sol, nous serons ravis de vous les faire parvenir.

Revêtements de sol EGGER avec CLIC it! Revêtement avec système de pose – Remplacement d'un élément	Réparation d'un revêtement de sol hybride EGGER (YouTube)	Réparation d'un revêtement de sol stratifié EGGER (YouTube)

Remarques diverses

Le non-respect des consignes de nettoyage et d'entretien mentionnées ici entraîne l'annulation de toute garantie et réclamation au titre de la garantie.

Remarque sur le caractère provisoire du contenu :

Cette fiche de données techniques a été conçue avec le plus grand soin en faisant appel à toute notre expertise. Elle a une visée informative uniquement et ne constitue pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Elle s'appuie sur notre expérience pratique, nos propres tests et reflète l'état actuel de nos connaissances. Nous déclinons toute responsabilité concernant les éventuelles imprécisions, erreurs dans les normes ou fautes d'impression. Par ailleurs, en raison d'évolutions futures des revêtements de sol EGGER ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux publics, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Pour ces raisons, le contenu de la présente fiche de données techniques ne peut être utilisé comme notice d'utilisation, ni servir de document à valeur juridique.

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Allemagne

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

support-flooring@egger.com