

**Pergo Sous-couche Sunsafe (pour vinyl)****Description du produit:**

- Sous-couche conçue pour être posée sous un sol encliquetable en cas de fortes variations de températures (par ex. véranda).
- Sous-couche de haute qualité.
- Réduit le bruit de réflexion et le bruit de transmission.
- Idéale pour le système d'encliquetage Uniclic® Multifit.
- Facile à installer.
- Parfaitement adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants.

**Caractéristiques:**

Code	PGVUDLSS10	
Couleur	Rouge / Blanc	
Épaisseur	1.5 mm	EN 823
longueur	10.000 mm	EN 822
largeur	1000 mm	EN 822
Résistance à la compression	400 kPa	EN 826
Classement de résistance au feu	B <sub>fl-s1</sub>	EN 13501 – 1
La résistance à la conduction thermique	0.01 m <sup>2</sup> K/W	DIN 4108
Isolation acoustique	ΔL <sub>w</sub> = 15dB	IHD 431
Amortissement des bruits de pas	-20%	

**Instructions:**

1. Dépliez et posez la sous-couche à plat sur le support. Posez les plaques de la sous-couche parallèlement au sens de pose de votre sol. Effectuez cette opération, une plaque après l'autre, au fur et à mesure de la pose de votre sol avance.

## Pergo Sous-couche Sunsafe (pour vinyl)

2. Dans la première rangée, faites remonter la sous-couche contre le mur. Vous pourrez ensuite couper la sous-couche de façon à ne laisser dépasser que 2 cm.
3. Fixez les joints entre la sous-couche avec un ruban adhésif résistant à l'humidité (vous ne devez laisser aucun espace).
4. Dans la dernière rangée, faites remonter la sous-couche de 2 cm contre le mur.
5. L'efficacité de la sous-couche Vinyl est optimale lorsqu'elle est posée sur un support <parfaitement> lisse et sec. Le cas échéant, un produit de nivellement doit être appliqué pour égaliser le support.

