

Lame frêne thermo



Section	Spécificité	Conditionnement	Code SAMSE
20x145	Lisse	280 U/palette	1399715+



Pose de la terrasse:

- 1) Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable.
- 2) Vous pouvez utiliser une bande d'étanchéité entre la sous-structure bois et les lames de terrasse.
- 3) Avant vissage, les planches doivent être pré-perçées, pour éviter les éventuelles fissures causées par les vis. Pour ce faire, utilisez une tête de fraisage. Les fixations doivent être placées à chaque point de croisement et sont fixées avec 2 vis. Les têtes de vis doivent être au ras de la lame de terrasse. Veuillez noter les distances minimales recommandées.