



Merci de consulter notre
Assistance Technico-
Commerciale pour tous
renseignements.

NOTICE DE POSE JOINT POUR REGARD DE BRANCHEMENT

**1. Nettoyer
correctement le
tube PVC**



**2. Présenter le
joint**



**3. Jouer sur la
souplesse du
joint pour
englober le tube
– Ne pas utiliser
d'outils**



**4. Appuyer sur
toute la
circonférence du
joint pour asseoir
parfaitement le
joint sur le tube**



**5. Appliquer une
graisse neutre ou
un savon de
montage sur la
lèvre intérieure
du joint**



**6. Emboîter le
regard**



Les entreprises chargées de la mise en oeuvre des dispositifs restent maître des éventuelles modifications ou améliorations qu'il serait nécessaire d'apporter eu égard à chaque cas d'espèce. EJ EMEA rappelle que ces recommandations données à titre indicatif laissent une marge de manoeuvre et d'appréciation totale aux entreprises chargées de réaliser la pose qui en endosseraient l'entière responsabilité en cas d'incidents.