



JOINT FIN 1 A 6 MM

CG2WA

GRIS

BLANC

ASPECT LISSE ET SOIGNÉ

Réalisation de joints de carreaux
céramiques et de faïence de 1 à 6 mm de
large en sol et mur intérieur.



SOL INTÉRIEUR
MUR INTÉRIEUR



RÉSISTE A L'HUMIDITÉ



HYDROFUGÉ



OUVERTURE À LA MARCHÉ
MINI 24 HEURES

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg
- Palette de 48 sacs

CONSOMMATION

Elle dépend de la largeur des carreaux (A en cm), de leur longueur (B en cm), de leur épaisseur (E en mm) et de la largeur des joints (J en mm), et se calcule en kg/m² à l'aide de la formule ci-après :

$$\frac{(A+B) \times E \times J \times 0,17}{A \times B}$$

Exemples pour un joint de 3 mm de large et 10 mm de profondeur :

Carreaux de 30 x 30 cm	= 0,34 kg/m ²
Carreaux de 60 x 60 cm	= 0,17 kg/m ²
Carreaux de 100 x 100 cm	= 0,10 kg/m ²

CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage. Pour plus de renseignements, consultez la fiche de données de sécurité.



TEMPÉRATURE D'APPLICATION
+5°C à +30°C



DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION
1 heure



OUVERTURE À LA MARCHÉ
24 heures

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les joints doivent être propres et de profondeur au moins égale à la moitié de l'épaisseur des carreaux : ils ne doivent pas être remplis de colle. Humecter au préalable les carreaux non émaillés poreux pour faciliter le nettoyage ultérieur.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Gâcher JOINT FIN à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- 7 L d'eau par sac de 25 kg.

Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer 5 minutes avant utilisation puis mélanger de nouveau.

Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.

MISE EN OEUVRE

Se référer aux CPT ou DTU d'exécution en vigueur.

La mise en œuvre de JOINT FIN se fera au minimum 24 h après la pose et après séchage de la colle.

Étaler JOINT FIN avec une raclette ou une taloche en caoutchouc, en diagonale pour bien remplir les joints.

Dès raidissement du joint, nettoyer le support avec une éponge humide bien essorée ou à l'aide d'un kit à joints.

Après le séchage complet, passer un chiffon sec sur la surface pour éliminer le voile de ciment.

Si des traces de ciment subsistent, utiliser un nettoyant pour laitance de ciment.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais. Après séchage du produit, nettoyage mécanique.

Attention : Ne pas ajouter d'eau au produit quand celui-ci commence sa prise. Un excès d'eau lors de l'opération de nettoyage peut générer une variation du coloris et altérer les caractéristiques mécaniques du joint.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience.

