

METYLAN Colle Papiers Peints Spécial

Colle renforcée papiers peints lourds, spéciaux et vinyles



DESTINATIONS

Metylan colle Papier peints Spécial est adaptée pour la pose de :

- Papiers d'apprêts,
- Papiers à peindre, papiers ingrains,
- Papiers doubleux lourds,
- Papiers peints spéciaux (velours/ floqués métallisés, pailleux, japonais, mica),
- Papiers peints vinyles plats, ou VER,
- Liège à envers papier.

BÉNÉFICES

- **Posez tous vos papiers peints lourds, spéciaux et vinyles, même les plus difficiles**
- **Formule renforcée :** Metylan Spécial papiers peints lourds, spéciaux, vinyles et difficiles est une colle de haute qualité et très résistante. Elle est très efficace pour des collages exigeants
- **Pièces humides :** Cette colle tapisserie empêche la formation primaire de moisissures, ce qui la rend idéale pour les pièces humides telles la cuisine ou la salle de bain
- **Emballage :** Metylan Colle Papiers Peints, colle en poudre de qualité pour collages exigeants, haute résistance à l'humidité, paquet de 200 g (5 rouleaux, jusqu'à 25 m²)

- **Supports difficiles :** cette colle papiers peints en poudre convient aux supports alcalins. Elle est adaptée aux collages délicats et ne décolore pas
- **Application facile :** La colle forte s'applique à la brosse ou au rouleau directement sur les lés. Elle est prête en 30 minutes seulement et permet d'encoller environ 25m² de papier

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	200g
Couleur	Blanche
Composition	Colle en poudre à base de methylcellulose renforcée par des résines synthétiques
Préparation	Prête en 3 min
Consistance	Poudre
Stockage	24 mois / 730 jours au sec.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support

- Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, non exposés à des remontées d'humidité et normalement absorbants.
- Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décoll' MAX 2 en 1**.
- Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.
- Eliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.
- Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc.
- Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.
- Remédier aux disparités du support ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.
- Eviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.
- Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits...),
- Imprimer les fonds bloqués avec le primaire d'accrochage.
- Laisser sécher avant de commencer la pose ; dans le cas des vinyles, nous consulter.

Préparation de la colle

- Pour un résultat parfait s'assurer que le taux de dilution est respecté selon le mode d'emploi au dos du paquet : **4 litres = 5 rouleaux soit 25 m²**.
- Dans un seau contenant l'eau froide, créer un tourbillon et verser en pluie la totalité du paquet de Metylan Spécial tout en remuant jusqu'à début d'épaississement.
- Laisser reposer pendant environ 30 minutes puis brasser énergiquement.

Encollage des lés

- A l'aide d'une brosse, appliquer une couche régulière et suffisante de colle sur l'envers de chaque lé, en faisant un peu déborder le lé de la table à tapisser lors de l'étalement de la colle sur les lisières.
- Rabattre les deux extrémités vers le milieu en évitant toute cassure, puis plier le lé en portefeuille.
- Laisser détrempé environ 5 à 10 min selon l'épaisseur du papier et suivant les instructions du fabricant. Afin d'éviter un séchage prématuré de la colle, veiller à ce que les bords des lés ne se relèvent pas.

Pose des lés

- Déterminer l'emplacement des lés.
- Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm. Eventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur.
- Vérifier grâce au numéro de bain que tous les rouleaux de papiers peints proviennent de la même fabrication.
- Dérouler et couper les lés en suivant la hauteur des murs et en fonction du raccord.
- Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes pour les revêtements sans raccord. Pour ceux à raccord droit ou sauté, tenir compte de la répétition du dessin qui détermine la longueur nécessaire pour chaque lé.
- Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe, en veillant à leur inversion éventuelle signalée par le fabricant. Les stocker à plat ou enroulés.
- Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur.

- A l'aide d'un balai de tapissier, favoriser la répartition de la colle et chasser l'air emprisonné en marouflant de haut en bas et du milieu vers l'extérieur.
- Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et des fenêtres. Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe.
- L'affichage des lés se fait bord à bord ou selon les revêtements, avec chevauchement et double coupe.
- Maroufler délicatement les joints et, si nécessaire, les retravailler avec une roulette.
- Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **La reconnaissance des fonds appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves et proposer les solutions. 3**
- **La norme NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.**
- **Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.**
- **Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.**
- **Non inflammable.**
- **Conserver hors de la portée des enfants.**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

METYLAN Colle Papiers Peints Spécial

Mise à jour : Mars 2023