

RACCORDS LAITON POUR TUYAUX PLOMB TYPE 141 – 1302 – 1303 – 1304



Type 141

Réf	D (mm)	L (mm)
261390	25x15/22	47
261391	32x23/30	52



Type 1302 – 1303 – 1304

Réf	D (mm)
261395	20/29
261396	28/35
261397	32/40

MISE EN ŒUVRE

- Couper le plomb proprement
- Reconstituer sa rondeur
- Choisir le collier en fonction du diamètre extérieur du tube
- Placer le collier sur le tube légèrement en retrait
- Choisir le raccord conique en fonction du diamètre intérieur du tube
- Visser le raccord conique dans le tube puis le ressortir
- Mettre de la patte d'étanchéité sur la partie mâle et revisser le raccord conique dans le tube
- Visser au-delà du premier vissage
- Rapprocher le collier en bordure de tube (3mm) et serrer
- Attendre 10/15 minutes mettre en pression et contrôler jusqu'à J+1
- Côté Mâle extérieur, on peut repartir avec n'importe quel raccord ou robinet ISIFLO.

Agréments Garantie

Norme Qualitative ISO 9001 Norme Environnementale ISO 14001

Garantie ISIFLO sur les vices de fabrication



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Tel: (+33) 03 88 045 970 Fax: (+33) 03 88 045 975  
www.isiflo.com