



SCHÉMA DE MONTAGE / NOTICE DE POSE

- 1 • Positionner le ou les joints caoutchouc livrés avec le fond de regard dans la réservation, bien en butée.
- 2 • Positionner le joint torique dans la gorge.
- 3 • Positionner la réhausse ou la tête selon la hauteur voulue du regard, aligner les trous à l'aide d'un guide d'assemblage et positionner les vis. Serrer modérément pour l'écrasement du joint torique.
- 4 • Positionner la réhausse de tête et la fixer avec les vis dans les douilles prévues à cet effet.

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2015

MONTMÉLIAN - 73

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX - 38

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY - 71

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER - 39

Tél. 03 84 37 50 49
Fax. 03 84 37 58 34

DALLET - 63

Tél. 04 73 60 18 22
Fax. 04 73 69 82 30

MANUTENTION

Les éléments de regards sont équipés d'ancres de manutention. Se référer à la notice d'utilisation du fabricant.

- Charge sur l'anneau = charge sur l'ancre
- Angle toujours inférieur à 60°, longueur entre le crochet de l'appareil de levage et l'ancre supérieure ou égale à la distance entre les ancres.
- Pas de transport, même à faible vitesse. Ces ancres sont uniquement destinées à la manutention sur le lieu de pose.
- Interdiction de lever l'élément en n'utilisant pas toutes les ancres disponibles.
- Interdiction de manutentionner toute la colonne du regard assemblée avec les ancres des éléments de tête.

STOCKAGE

Le déchargement et le stockage provisoire sur chantier doivent être effectués avec précaution pour ne pas détériorer les produits. Un soin tout particulier doit être porté aux abouts et aux portées de joint. L'entreprise de pose est responsable du bon déroulement de ces opérations.

La zone de stockage doit être plane, stable, propre et exempte de point dur. Les produits ne doivent pas être stockés dans la boue.

Un espace suffisant doit être maintenu entre les produits. Ils ne doivent pas être stockés adossés aux clôtures ou aux murs pour ne pas les entrecroquer.

Il est interdit de gerber les produits à une hauteur supérieure à celle du chargement à l'arrivée du camion.

FOUILLE / REMBLAIEMENT

Lit de pose

- Pas de points durs
- Pas de gros éléments
- Pas d'eau, ni de boue

Zone d'enrobage

- Matériaux : granulométrie limitée à 50 mm
- Compacter avec des engins légers
- Prévoir le remblai initial de protection adapté avant le passage d'engins lourds

ASSEMBLAGE DE LA COLONNE DE REGARD

Vérifier la propreté des portées de joint et la concentricité axiale entre les éléments, utiliser le repère d'alignement (trait de peinture ou gravure) pour les regards avec échelons.



Éliminer les traces d'humidité et de poussière de la surface d'appui du joint, ainsi que sur l'emboîtement mâle de l'élément supérieur.



Mettre en place le joint torique dans la rainure.



OUTILS D'ASSEMBLAGE REGARD



Un trou pour faciliter le rangement, accroché par une ficelle ou à un clou.



Utilisation du support comme une clef pour débloquer les guides



Un guide plus long pour faire un assemblage en deux temps. **Facilité de mise en œuvre.**

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2015

MONTMÉLIAN - 73

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX - 38

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY - 71

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER - 39

Tél. 03 84 37 50 49
Fax. 03 84 37 58 34

DALLET - 63

Tél. 04 73 60 18 22
Fax. 04 73 69 82 30