PAS à PAS

Sika FastFix®-60 Scellement Facile

SCELLER UN POTEAU



Outils nécessaires : Pelle, truelle, arrosoir, niveau



Creuser un trou Ex : 20 x 30 cm pour un poteau de clôture



Verser la poudre



Sika FastFix®-60 Scellement Fa

Scellement rapide sans malaxag

Arroser (2,5 I d'eau/sac de 20 kg)



r ositionner le poteda



Lisser la surface et vérifier le niveau



Le béton peut être laissé nu ou recouvert dès qu'il a durci



