



- 1/ Vérifier que le raccord à assembler est compatible avec le tuyau et la bride.
- 2/ Vérifier l'extrémité du tuyau ou le raccord doit être monté en s'assurant qu'aucune surface à plus de 5 mm de l'extrémité n'est abîmée.
- 3/ Des supports (série AVK 05/08) sont nécessaires pour le montage sur des tuyaux PE. Vérifier que la taille des supports convient à la fois au diamètre nominal et à la pression de la conduite.
- 4/ Une fois le support inséré dans l'extrémité du tuyau, enfoncer le coin. Le support s'élargi jusqu'au diamètre interne du tuyau, lui permettant de supporter les forces extérieures.
- 5/ Les parties proéminentes du coin peuvent être sciées si nécessaire.
- 6/ Monter le raccord en s'assurant que 10 mm du tuyau au minimum soient engagés au-delà du joint d'étanchéité.
- 7/ En se référant aux couples recommandés, serrer chaque écrou de manière égale jusqu' à ce que le couple soit atteint.

<b>Couple (Nm)</b>	<b>Dimensions tuyaux</b>
60	DN 32/40mm à DN 65/75mm
110	DN 80/90mm à DN 150/160mm DN 200/200mm PN10 DN 200/225mm PN10
140	DN 200/200mm PN16 DN 200/225mm PN16
160	DN 250/250mm à DN 250/280mm
200	DN 300/315mm