


Mise en œuvre du robinet avant-compteur inviolable K





Mise en œuvre du robinet avant-compteur inviolable K



Robinet avant-compteur
inviolable DN15 ou 20



Papillon de manœuvre
PAP 706



Kit inviolable **K**



Pour condamner le robinet K...

1-Enlever le capuchon noir



2-Utiliser le papillon de manœuvre 706 dans le porte-verrou pour mettre le robinet dans la position souhaitée si nécessaire
(le robinet est livré par défaut en position ouvert)



3-Insérer le kit inviolable K dans le porte-verrou



4-Tourner le verrou et enlever la clé

Le robinet avant-compteur est condamné

5-Remettre le capuchon noir sur l'ensemble porte-verrou + verrou pour le protéger des salissures

