


Mise en œuvre du robinet avant-compteur verrouillable Z





Mise en œuvre du robinet avant-compteur verrouillable Z

matériel

Robinet avant-compteur verrouillable DN15

Z

818 15GZ

VER 707

Débit limité

Standard

Kit verrouillable **Z**

CLE 706

la pose

Pour verrouiller le robinet Z...

- 1- Mettre le robinet dans la position souhaitée (ouvert/fermé) à l'aide du papillon de manœuvre
- 2-Enlever le capuchon du papillon
- 3-Insérer le kit verrouillable Z dans le papillon
- 4-Tourner le verrou et enlever la clé

Le robinet avant-compteur est verrouillé

Mise à jour : 26/02/16 NOP ACC 02 Indice A

Document non contractuel