

MAGNUM 3G / PHILMAC UTC

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



3G



1. Découper le tube perpendiculairement à l'axe au moyen d'un coupe-tube adapté ; aucune préparation spécifique n'est nécessaire.



2. Le raccord est livré monté prêt à l'emploi ; vérifier que deux filets au minimum sont visibles.



3. Insérer le tube jusqu'à la butée.



4. Serrer jusqu'au contact entre l'écrou et l'épaulement sur le corps du raccord.

UTC



1. Découper le tube perpendiculairement à l'axe au moyen d'un coupe-tube adapté ; vérifier la propreté et le bon ébavurage de l'extrémité.



2. Le raccord est livré monté prêt à l'emploi ; dévisser l'écrou sur 3 à 5 filets pour permettre l'insertion du tube et repérer la profondeur d'emboîtement (jusqu'à l'épaulement).



3. Insérer le tube jusqu'à la profondeur repérée.



4. Serrer à l'aide de la clef dédiée. Note : l'écrou n'arrive pas en butée sur l'épaulement avec les tubes de diamètre proche de la tolérance supérieure ; le raccord est en place lorsqu'il n'est plus possible de serrer outre mesure.

3G PVC



1. Dévisser l'écrou et extraire la bague 3G® standard en prenant soin de laisser le joint en place.



2. Insérer la bague PVC grise en lieu et place, dans le même sens (face fendue vers l'extérieure).



3. Revisser l'écrou en laissant 3 filets libres : le raccord est prêt à l'emploi.



4. Couper le tuyau droit et ébavurer. Marquer la profondeur d'emboîture (jusqu'à la butée).



5. Insérer le tuyau dans le raccord jusqu'à la butée puis serrez à la main. Finir par ¼ de tour à la clef.