

POCHE À JOINT multi matériaux

Réf. 30 21 04



Notice d'utilisation

Elastomère spécial anti-adhérent.

Calibre précisément (de 1 à 30 mm) la quantité à déposer (économies importantes en matériaux et en temps). Utilisable avec ciment, mortier, joint à carrelage, enduit, plâtre, chaux (tout mélange dilué à l'eau). Sans entretien (nettoyage à l'eau). Longueur 420 mm, anneau de remplissage semi rigide, Ø 150 mm. Capacité : 2 litres. Livrée avec un embout. Brevet déposé. Exclusivité taliaplast®.

Utilisation :

Permet de construire (élévation de murs en parpaings, briques), réaliser des joints (toitures, dallages, scellements, colmatage de trous...) avec une rapidité surprenante.



ATTENTION ! Lire la notice d'emploi !

**Pour une découpe parfaite
de la poche à joint multi matériaux,
privilégier l'utilisation d'une paire de ciseaux.**

Veuillez procéder comme suit :

- Aplatir le tube conique.
- Découper en refermant les ciseaux progressivement sur la matière sans l'ouvrir pendant la coupe sur une ligne courbe parallèle aux repères de coupe (la coupe en un seul et même coup de ciseaux évite ainsi les amorces de rupture du tube conique).
- Respecter un allongement de la matière maximum égal à 50%. L'utilisation de la poche à joint multi matériaux sans embout permet un rendement maximum inégalable (très apprécié par les professionnels du bâtiment).

Montage de l'embout

- Découper la poche à joint (voir ci-dessus) entre 20 mm de diamètre de découpe et **30 milimètres** (le numéro "30" gravé dans le caoutchouc correspond à 30 mm).
- Retirer la bague de fixation de l'embout en la dévissant.
- Introduire l'embout par l'anneau de remplissage de la poche à joint, la pointe vers l'avant en gardant la main à l'intérieur.
- Faire sortir la pointe et le filetage par l'autre extrémité en poussant à l'intérieur tout en pinçant le caoutchouc avec les doigts sur différents points de la circonférence pour le décoller et le faire descendre point par point sous le filetage en tirant légèrement.
- Revisser la bague de fixation, serrer faiblement en maintenant l'embout avec le bout des doigts à l'intérieur de la poche à joint (ne pas forcer ou tordre la matière, l'embout est maintenu essentiellement par adhérence).

Démontage de l'embout

- Tremper dans l'eau la pointe extérieure du tube conique de façon à immerger l'embout intégralement pendant 30 secondes.
- Introduire la main à l'intérieur du tube conique pour maintenir l'embout avec le bout des doigts, à l'extérieur avec l'autre main dévisser la bague de fixation en donnant des petits à-coups (ne pas forcer ou tordre la matière du tube conique). Si toutefois la bague de fixation de l'embout est bloquée, veuillez immerger l'embout intégralement pendant 1 minute dans de l'eau savonneuse et si nécessaire chaude. Dévisser la bague de fixation en respectant les consignes ci-dessus.

Mode d'emploi

- Introduire le mélange par l'anneau de remplissage, serrer avec la main au dessus du niveau, exercer une pression par enroulement progressif du tube conique autour du poignet, positionner l'autre main à proximité de l'orifice de sortie et presser légèrement afin d'optimiser l'écoulement.

