

Les produits dassoXTR® et dassoCTECH® sont des matériaux naturels dont l'apparence varie principalement en termes de tonalité. Lorsqu'ils sont exposés aux UV, à la pluie et aux conditions extérieures, leurs aspects et leurs teintes évoluent au fil du temps.

Le matériau peut présenter de petites fissures et un toucher plus rugueux, similaires à ceux du bois. Les lames s'éclaircissent en quelques semaines ou mois, en fonction de l'intensité de l'exposition aux UV. Sans entretien régulier, leurs couleurs évolueront naturellement vers un gris, comme c'est le cas pour tout bois exposé au soleil.

Pour maintenir une teinte proche de l'originale, il est conseillé d'effectuer un entretien à l'aide d'une huile ou d'un saturateur à base aqueuse pour extérieur. Des pigments peuvent être ajoutés à cette finition afin de personnaliser la couleur selon vos préférences.

- **Nettoyage** : Utilisez un savon au pH neutre, de préférence un savon spécifique pour terrasse comme le *WOCA Cleaner* (d'autres marques conviennent également). L'utilisation d'un dégrissant peut aussi être envisagée si nécessaire.
- **Outils de nettoyage** : Le nettoyage doit être effectué avec une brosse à poils durs ou une machine rotative équipée d'un disque à poils en carbure silice. Après nettoyage, laissez sécher la terrasse complètement.
- **Finitions** : Pour un résultat optimal, si certaines zones des lames de terrasse sont rugueuses (notamment les extrémités), poncez-les légèrement à l'aide de papier abrasif grain 100 pour obtenir une surface plus lisse.
- **Application du saturateur** : Une fois la terrasse sèche, appliquez un saturateur ou huile base aqueuse en une seule couche, avec un dosage de 1 litre pour 12 à 15 m². Nous recommandons la marque WOCA que nous appliquons en usine. Il est conseillé de réaliser cette application lorsque l'exposition aux UV est minimale (matin ou fin d'après-midi).
- **Rénovation** : Si la surface de la terrasse est très abîmée et que vous souhaitez lui redonner un aspect neuf, vous pouvez effectuer un ponçage avec une ponceuse à bande équipée d'un grain de 100. Une autre solution consiste à utiliser une brosseuse aspirante à sec, comme la BLITZ Power Brusher.