





VANTAIL SIMPLE




VANTAIL DOUBLE




← X →




COUPE X-X




DETAIL COUURE-JOINT



DETAIL MONTANT




COMPOSITION DE L'EMBALLAGE VANTAIL SIMPLE



LES COUURE-JOINTS DEVRONT ETRE COUPES SUR MESURE EN PHASE D'INSTALLATION

COMPOSITION DE L'EMBALLAGE VANTAIL DOUBLE




LES COUURE-JOINTS DEVRONT ETRE COUPES SUR MESURE EN PHASE D'INSTALLATION

Les données techniques sont indicatives. SCRIGNO S.p.A. declina toute responsabilité pour les inexactitudes éventuellement contenues dans les textes consécutivement à des erreurs d'impression, de transcription ou pour toute autre raison. Et se réserve le droit d'apporter des modifications pour l'amélioration de ses produits. Sans préavis.




Scrigno S.p.A | scrigno.net
via Casale Sant'Ermete 975
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
ph. + 39 0547 757711
scrigno@scrigno.it

3



1



2

