

Anneaux d'ajustage (anneau P) DN 200 à DN 600

Les anneaux P de diamètres DN 200 à DN 600, en charges normales à supérieures, sont utilisés comme pièces de scellement des joints de type emboîture K & S d'après système d'assemblage C pour le bout mâle de tuyaux et de raccords raccourcis. Ils sont en outre utilisés à charge normale et diamètre DN 200 comme bagues d'étanchéité pour le passage de bouts mâles, système d'assemblage F, aux joints de type emboîture K & S, système d'assemblage C.

L'anneau P est composé de caoutchouc-élastomère avec bague acier interne. La bague acier assure une précision d'ajustage élevée et évite les blocages.

Instructions d'installation

Le tuyau en grès sectionné doit être ébavuré sur les bords extérieurs, puis l'anneau P est mis sur le bout mâle du tuyau et inséré dans le joint K/S.

Avant de poser l'anneau P sur le bout mâle dans le joint K/S, il faut enduire le joint K/S et l'anneau P de lubrifiant Original KeraMat.

