

SUSPENTE APPUI FACIL' SUPÉRIEURE

MATIÈRE

Acier 8/10ème

UTILISATION

Pour suspension de fourrure.

MODE OPÉRATOIRE

Poser conformément au DTU 25-41. L'aile de maintien doit être en appui sur le talon de la poutelle pendant le vissage des deux languettes à l'aide de vis dans l'entrevous. Les languettes peuvent être déformées dans l'axe de la pièce et ainsi s'ajuster au support. Utiliser dans la rigole de guidage une suspente courte ou longue avec 2 vis TRPF (V11TRPF9,5/V9,5 de la gamme ISOTECH), pour le réglage de la hauteur du plénum. Vous pouvez utiliser le perçage en bas de la pièce pour faire passer le crochet de la suspente rapide.

CHARGE MAXIMUM

- 350 daN

DIAMÈTRE TROU DE FIXATION

- 6 mm

CONDITIONNEMENT

- 50 pièces/boîte - 12 boîtes/carton

RÉFÉRENCE

- 0111330

